

**2:10 Parkoble en Bluetooth®-enhet (fig. 2, fig. 5)**  
Første gang du slår på headsettet, går det automatisk til parkoblingsmodus. En talemelding bekrefter "Bluetooth® pairing on" (parkobling aktivert). Det er også mulig å gå til parkoblingsmodus fra menyen (fig. 6). Dette kan brukes ved parkobling av ytterligere en enhet. Hvis en annen enhet er blitt parkoblet, kan du også parkoble en andre enhet med et langt trykk på Bluetooth®-knappen når du slår på headsettet.

Se "Konfigurere headsettet".  
Kontroller at Bluetooth®-kommunikasjon er aktivert på Bluetooth®-enheten din. Søkk etter og velg "WS Pro Tac XPT" på Bluetooth®-enheten. En talemelding bekrefter at parkoblingen er fullført, "pairing complete" (parkobling fullført) og "connected" (tilkoblet).

**MERK:** Du kan alltid avslutte parkoblingsprosessen med et langt trykk (2 s) på Bluetooth®-knappen (fig. 7).

**MERK:** Bære en av de to parkoblede enhetene kan være en toveisradio. \*\* Headsettet støtter bare PTT via Bluetooth® hvis toveisradioen støtter 3M™ PELTOR™ Push-To-Talk-protokollen. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt din lokale distributør.

**MERK:** Når en tredje Bluetooth®-enhet parkobles, fjernes en av de tidligere parkoblede enhetene fra headsettet. Hvis en av enhetene er tilkoblet, fjernes den enheten som ikke er tilkoblet. Hvis ikke, fjernes den første parkoblede enheten.

#### 2:11 Koble til Bluetooth®-enheter på nytt

Når headsettet slås på, prøver det å koble til alle parkoblede enheter på nytt i løpet av 5 minutter. En talemelding bekrefter tilkoblingen, "connected" (tilkoblet).

**MERK:** Hvis forbindelsen brytes, bekreftes dette med talemeldingen "disconnected" (frakoblet).

#### 2:12 Bluetooth®-funksjon

Bluetooth® er navnet på en teknisk standard for trådløs overføring med kort rekkevidde, med en arbeidsrekkevidde på ca. 10 meter. Dette headsettet kan brukes med en annen Bluetooth®-enhet som støtter en hvilken som helst av følgende profiler: headset (HSP), handsfree (HFP) eller streaming audio (A2DP).

• Hvis du hører meldingen "no paired devices" (ingen parkoblede enheter), er ingen Bluetooth®-enhet tilknyttet headsettet.

• Hvis du hører meldingen "connecting Bluetooth®, connected" (kobler til Bluetooth®, tilkoblet), er en Bluetooth®-enhet tilknyttet headsettet og tilkoblet.  
• Hvis du hører meldingen "connecting Bluetooth®, connection failed" (kobler til Bluetooth®, tilkobling mislykkes), er en Bluetooth®-enhet tilknyttet headsettet, men ikke tilkoblet.

#### 2:13 Svare på en telefonoppringning (fig. 7)

Når headsettet er koblet til en telefon via Bluetooth® trådløs teknologi og du mottar en innkommende samtale, svarer du ved å trykke kort på Bluetooth®-knappen på høyre øreokk.

#### 2:14 Avvise en oppringning (fig. 7)

Trykk og hold inne Bluetooth®-knappen i 2 sekunder for å avvise en oppringning.

#### 2:15 Justere Bluetooth®-volumet (fig. 3)

Trykk på knappene [+] eller [-] for å justere volumet på en aktiv parkoblet Bluetooth®-enhet.

#### 2:16 Veksle mellom telefon og headsett (fig. 7)

Når en telefonsamtale pågår, er det mulig å overføre lyden til telefonen i stedet for headsettet, ved å trykke på Bluetooth®-knappen i 2 sekunder. Hvis du vil ta samtalen tilbake til headsettet igjen, trykker du på Bluetooth®-knappen igjen, også denne gangen i 2 sekunder.

#### 2:17 Avslutte en telefonsamtale (fig. 7)

Hvis du vil avslutte en pågående telefonsamtale, trykker du kort på Bluetooth®-knappen.

#### 2:18 Ringe opp på nytt (fig. 7)

Du kan ringe opp det sist ringte nummeret på en telefon tilkoblet via Bluetooth®. Trykk og hold inne Bluetooth®-knappen i 2 sekunder.

#### 2:19 Taleoppringning (fig. 7)

Hvis du vil aktivere stemmekontroll på den sist parkoblede enheten, trykker du kort på Bluetooth®-knappen.

#### 3. KONFIGURERE HEADSETET (fig. 8)

Med denne menyen kan du endre innstillinger. Trykk og hold inne knappene [+] og [-] i ca. 2 sekunder for å åpne menyen. Hvis du vil bla gjennom menyen, trykker du kort på On/Off/Mode-knappen. Menytrinnene er oppført nedenfor. I hvert menytrinn brukes knappene [+] og [-] til å endre innstillingen og bla gjennom de tilgjengelige innstillingene. En talemelding bekrefter hvert menytrinn. Etter 10 sekunder uten aktivitet går menyen tilbake til volummodus.

#### 3:1 Bluetooth® pairing (Bluetooth®-parkobling) (fig. 6)

Når du hører talemeldingen "Bluetooth® pairing" (Bluetooth®-parkobling), trykker du kort (1 s) på [+] knappen for å starte parkoblingen. Kort trykk (1 s) på Bluetooth®-knappen for å stoppe parkoblingen. En talemelding bekrefter "Bluetooth® pairing on" (parkobling på). Søkk etter og velg "WS Pro Tac XPT" på Bluetooth®-enheten. En talemelding bekrefter at parkoblingen er fullført, "pairing complete" (parkobling fullført) og "connected" (tilkoblet). Kort trykk (1 s) på knappen [-] for å stoppe parkoblingen. En talemelding bekrefter, "pairing off" (parkobling av).

#### 3:2 VOX (talestyrt sending)

VOX tillater automatisk sending når lyd nivået ved mikrofonen er over VOX-nivået. Dette tillater radiosending uten at man trykker på Bluetooth®-knappen. Det finnes to innstillinger: off-modus (standard) og on-modus for å aktivere talestyrt sending.

#### 3:3 Battery type (batteritype)

Med innstillingen batteritype justerer du advarselen for lavt batterinivå for ulike typer batterier. Den kan justeres for to batterityper: oppladbare og alkaliske.

#### 3:4 Reset (tilbakestill til fabrikkstandard) (fig. 9)

Hold inne [+] knappen i 2 sekunder for å bekrefte tilbakestilling til fabrikkstandard.

#### 4. INNSTILLINGSMODUS (fig. 10)

For å få tilgang til innstillingsmodusen må du slå av headsettet. Trykk og hold inne On/Off/Mode-knappen og Bluetooth®-knappen i ca. 2 sekunder for å starte headsettet i innstillingsmodus. Trykk og hold inne knappene [+] og [-] i ca. 2 sekunder for å få tilgang til den utvidede menyen. Trykk kort på On/Off/Mode-knappen for å bla gjennom menyen. Menytrinnene er oppført nedenfor. I hvert menytrinn brukes knappene [+] og [-] til å endre innstillingen og bla gjennom de tilgjengelige innstillingene. En talemelding bekrefter hvert menytrinn. Etter 10 sekunder uten aktivitet går menyen tilbake til volummodus.

#### 4:1 Bluetooth® pairing (Bluetooth®-parkobling)

Når du hører talemeldingen "Bluetooth® pairing" (Bluetooth®-parkobling), kort trykk (1 s) på [+] knappen for å starte parkoblingen. Kort trykk (1 s) på Bluetooth®-knappen for å stoppe parkoblingen. En talemelding bekrefter "Bluetooth® pairing on" (parkobling på). Søkk etter og velg "WS Pro Tac XPT" på Bluetooth®-enheten. En talemelding bekrefter at parkoblingen er fullført, "pairing complete" (parkobling fullført) og "connected" (tilkoblet). Kort trykk (1 s) på knappen [-] for å stoppe parkoblingen. En talemelding bekrefter, "pairing failed" (parkobling av).

#### 4:2 VOX (talestyrt sending)

VOX tillater automatisk sending når lyd nivået ved mikrofonen er over VOX-nivået. Dette tillater radiosending uten at man trykker på Bluetooth®-knappen. Det finnes to innstillinger: off-modus (standard) og on-modus for å aktivere talestyrt sending.

#### 4:3 Battery type (batteritype)

Med innstillingen batteritype justerer du advarselen for lavt batterinivå for ulike typer batterier. Den kan justeres for to batterityper: oppladbare og alkaliske.

#### 4:4 Reset (tilbakestill til fabrikkstandard) (fig. 9)

Hold inne [+] knappen i 2 sekunder for å bekrefte tilbakestilling til fabrikkstandard.

#### 4:5 VOX mode (VOX-modus)

Aktivere eller deaktivere VOX-funksjonen.

**MERK:** Når den er deaktivert, vil den ikke være tilgjengelig i menyen.

#### 4:6 Automatic power off (automatisk avslåing)

Automatisk avslåing er den tiden det tar før headsettet slår seg av automatisk når det ikke trykkes på noen knapper eller foregår noen sending. Det finnes to innstillinger: av og 4 timer (standard).

#### 4:7 Bluetooth® streaming (Bluetooth®-strømming)

Aktivere eller deaktivere strømmefunksjonen. Deaktivert er standard.

#### 4:8 Bluetooth® Multipoint

Aktivere eller deaktivere Multipoint-funksjonen. Deaktivert er standard.

#### 4:9 Microphone volume (mikrofonvolum)

Øke eller minske mikrofonforsterkningen.

#### 4:10 LED On/Off/Mode-knapp

On/Off/Mode-knappen har en lysdiode (LED) som indikerer at headsettet er slått på.

#### 5. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Bruk en klut fuktet med såpe og varmt vann til å rengjøre øreokkoppene utvendig, hodebøylen og øreputene.

**MERK:** Nedsenk IKKE hørseilsvernet i vann.

Hvis hørseilsvernet blir vått av regn eller svette, vend øreokkoppene utover, ta av øreputene og skumfôringene, og la alt tørke før du setter det sammen igjen. Øreputene og skumfôringene kan bli svekket ved bruk og bør undersøkes med jevne mellomrom med tanke på f.eks. sprekker eller andre skader. Ved jevnlign bruk anbefaler 3M at man skifter ut skumfôringene og øreputene minst to ganger i året for å opprettholde god demping, hygiene og komfort. Hvis en ørepute er skadet, bør den skiftes ut. Se "Reservervedeler/tilbehør" nedenfor.

#### TA AV OG SKIFTE UT ØREPUTENE

L:1 Når du skal ta av øreputen, fører du fingrene inn under den innvendige kanten av øreputen og trekker rett ut.  
L:2 Fjern eksisterende fôring og sett inn nye skumfôringer.  
L:3 Deretter plasserer du den ene siden av øreputen i sporet på øreokkoppene og trykker på motsatt side inntil øreputen smekker på plass.

#### BRUK OG OPPBEVARING

Ta ut batteriene før produktet legges bort til oppbevaring. Oppbevar ikke hørseilsvernet i temperaturer på over 55 °C (131 °F), f.eks. på dashbordet eller hattenyhlen i en bil eller i en vinduskarm, eller i temperaturer under -20 °C (-4 °F). Bruk ikke hørseilsvernet i temperaturer på over 50 °C (122 °F) eller under 0 °C (32 °F).